


# 自主防災組織貸与物品

## 折りたたみ式リヤカーの空気充填について



ご家庭にある空気入れで充填が可能です。  
(一部充填できないものもあります。)



これだよ!



自主防災組織貸与品  
リヤカータイヤのバルブ  
※車・バイクのバルブと同じ形状です。(米式)




一般的な自転車タイヤ  
のバルブ(英式)


空気充填方法は裏面をご覧ください



使用できないアタッチメント




使用できるアタッチメント



この状態では一般的な自転車しか  
使用できません！

アタッチメントの交換で  
充填が可能になります！



ロックレバーを上げ  
アタッチメント取り外し

### 空気充填の手順


- ① ロックを上げ、バルブにアタッチメントを差し込む。
- ② ロックレバーを倒し、空気を充填する。
- ③ ロックレバーを起こし、アタッチメントを引き抜いて充填完了



①



②



③



お問い合わせは 消防局予防課  
072-783-0799 まで。